

**Перечень
запасных частей для насоса ЦНС 180-170 зав. №292.**

№ п.п .	Наименование	Кол-во, шт
1	Крышка глухая 6МС-6.0101А (1)	1
2	Подшипник 3612 (2)	4
3	Крышка подшипника 6МС-10.01.102 (4)	1
4	Сальниковая набивка АП-31 14мм (5)	8 кг
5	Гайка ротора 6МС-6-0107 (6)	1
6	Кольцо разгрузки 6МС-6-0111	4
7	Кольцо разгрузки 6МС-6-0112 (8)	4
8	Втулка разгрузки 6МС-6-0114 (9)	1
9	Втулка дистанционная 6МС-6-0113 (10)	1
10	Аппарат направляющий ЦНС 180-212.01.019-1 (12)	1
11	Колесо рабочее при выдаче 6МС-6-0129 (13)	2
12	Кольцо уплотняющее 6МС-6-0121 (14)	2
13	Кольцо уплотняющее 6МС-6-0120 (15)	2
14	Колесо рабочее 6МС-6-0118 (16)	4
15	Корпус аппарата направляющего ЦНС 180-212.01.018-1 (17)	3
16	Аппарат направляющий ЦНС 180-212.01.019 (18)	3
17	Кран пробно-спусковой (22)	1
18	Втулка гидрозатвора 6МС-6-0125 (25)	1

19	Рубашка вала 6МС-6-0126 (26)	1
20	Кольцо 6МС-6-0128 (27)	1
21	Крышка подшипника 6МС-10.01.102 (28)	1
22	Крышка подшипника 6МС-10.01.102 (29)	1
23	Втулка ЦНС 180-85...425.01.003 (30)	1
24	Втулка сальника 6МС-6-0127 (32)	1
25	Вал 4-х секц. ЦНС 180-85...425.01.012-04 (ЦНС 180-170)	1
26	Диск разгрузки 6МС-6-0109 (37)	2
27	Манжета 1,2-75*100-1 ГОСТ 8752-79 (39)	1
28	Устройство контроля смещения ротора (41)	1
29	Кольцо ЦНС 180-255.01.009 (42)	1
30	Болт специальный ЦНС 300- 120...600.01.014 (43)	1
31	Гайка М20х1,5(44)	1
32	Стопорный болт (47)	1
33	Палец У0012/3	30
34	Болт М10х25.36 ГОСТ 7795-70	18
35	Шнур резиновый У0061-06	4
36	Шнур резиновый У0074-07	4
37	Шнур резиновый У0084-06	4
38	Шнур резиновый У0092-06	4